

Установка пескоотделителя НЕК TEL 200...400.

1. На дне котлована уплотните горизонтальный слой песка в 30 см. При прохождении уровня грунтовых вод выше дна емкости проводим крепление емкости, например, при помощи тросов и антисептированных брусьев.
2. Залейте в отделитель воду на высоту 20 см. Уплотните вокруг отделителя слой песка, продолжайте засыпку и уплотнение песком слоями по 20 см до уровня низа входного патрубка отделителя. Параллельно с засыпкой доливайте в отделитель воду.
3. Глубина заложения пескоотделителя с телескопическим техническим колодезом от низа входного патрубка до поверхности грунта 600-1000 мм. Глубину заложения отделителя можем увеличить, используя технический колодез большего размера (на заказ).
4. Установка крышки с горловиной: регулируем телескопический технический колодез на нужную высоту. Во время асфальтирования крышку с горловиной поднимаем на несколько сантиметров вверх, и образовавшееся пространство заполняем грунтом. Затем, ковшом экскаватора надавливаем на крышку так, чтобы она оказалась на уровне асфальта.
5. Регулирование высоты крышки необходимо, например, при замене асфальта на месте установки. Для этого удаляем асфальт вокруг краев крышки. Если телескопический колодез с крышкой не поднимается, подъем крышки на несколько сантиметров осуществите согласно рисунку.

